


















<p>鋪設油毛氈前，先以氣動噴槍及掃帚清掃修補後之屋面與天溝。</p>		
<p>鋪設油毛氈使用之瓦斯桶、瓦斯噴槍等工具。</p>		
<p>鋪設油毛氈使用之固定鐵件、鐵釘，及防範火災之滅火器等工具。</p>		
<p>鋪設時先由屋頂周圍之天溝往屋脊鋪起。</p>		
<p>鋪設時由其中一人捲動油毛氈，一人手持瓦斯噴槍燒烤油毛氈背側，然後再施加壓力於油毛氈，予以固定。</p>		

<p>同一水平高度或同一捲油毛氈鋪設完，應在與下一捲油毛氈重疊處(重疊約 15cm)將固定鐵件以鐵鎚固定於屋面。</p>		
<p>油毛氈在屋面與牆體接續處應延伸至牆體上。</p>		
<p>油毛氈鋪設完需進行屋脊之整修。</p>		
<p>將修補完之屋脊搬至定位，依編號及所對應部位依序固定於屋面油毛氈上方。</p>		
<p>銅質天溝仿作使用之工具，左側照片由上往下依序為彎夾、平夾、彎剪、彎剪，右側為裁切機。</p>		

<p>銅質天溝仿作之過程。</p>		
<p>老虎窗天溝安裝情形。</p>		
<p>兩屋面接續處銅片每隔一段距離以鐵釘及銅片嵌接固定於屋面。</p>		
<p>銅板之間焊接使用之工具與焊錫。</p>		
<p>銅質天溝與銅質落水管、銅板與銅板間以焊錫焊接。</p>		

<p>由屋脊處試排石板瓦片，以確認放樣位置。</p>		
<p>以墨斗及墨線進行放樣，放樣時依水流方向由上往下定出瓦片位置。</p>		
<p>鋪瓦時由簷口第一片瓦片鋪起，且瓦片需略微突出天溝。</p>		
<p>鋪設屋面左右兩側石板瓦時，遇到外角和內角的收尾，所進行「切瓦」動作。</p>		
<p>石板瓦放置定位後，以不銹鋼斜紋釘固定於屋面油毛氈上。</p>		

<p>屋脊、屋面接續處之石板瓦需嵌入屋脊及屋面接續處之木構件下方。</p>		
<p>主棟屋面石板瓦鋪設接近完成之情形。</p>		
<p>銅板屋脊內部增加一層不鏽鋼吊子，然後再以鐵釘固定於屋脊上。</p>		
<p>不鏽鋼吊子。</p>		
<p>石瓦板、銅屋脊鋪設後老虎窗、主棟屋頂外觀。</p>	